



MTA SP 1000 SCHACHT PROTECTOR INSTALLATIONSANLEITUNG



Seil an den Griffen befestigen



Einbringen mittels Seil in den Schacht



MTA SP 1000 im Schacht ausrichten
(Fließrichtung beachten - blauer Pfeil
am Aufkleber)



MTA SP 1000 vollständig auf die Berme auflegen
und Laschen niederdrücken

WARTUNGSEMPFEHLUNG

- Sichtkontrolle mehrmals im Jahr
(korrekter Sitz, Verunreinigungen,
mögliche Beschädigungen)
- Entfernen eventueller Verunreinigungen
mit klarem Wasser





MTA SP 1000 MANHOLE PROTECTOR INSTALLATION MANUAL



Connect the rope to the handles



Insert into the manhole



Adjust MTA SP 1000 in the manhole
(pay attention to the flow direction - blue arrow
on the sticker)



Place MTA SP 1000 firmly on the berm and
press the flaps down

MAINTENANCE RECOMMENDATION

- Visual inspection several times per year
- Remove possible deposits with clear water

